


TOURNIKET - ČELNÍ POHLED




- DVOUKŘÍDLOVÝ TOURNIKET
- TŘÍKŘÍDLOVÝ TOURNIKET
- ČTYŘKŘÍDLOVÝ TOURNIKET
- TŘÍKŘÍDLOVÝ A ČTYŘKŘÍDLOVÝ TOURNIKET


	D	D	A	B	B	C	C	C	E	E
MINIMUM	1600	2400	200	2100	2200	700	1055	1099	1677	2477
MAXIMUM	3800	3000	600	2600	2600	1800	2595	1399	3877	3077

TOURNIKET - PŮDORYS


TOURNIKET 2-KŘÍDLOVÝ



TOURNIKET 3-KŘÍDLOVÝ




TOURNIKET 4-KŘÍDLOVÝ




TOURNIKET - SKLOPENÍ VNITŘNÍCH KŘÍDEL

TOURNIKET 2-KŘÍDLOVÝ



TOURNIKET 3-KŘÍDLOVÝ



TOURNIKET 4-KŘÍDLOVÝ

